


Электронные термостаты FinnHeat Mini

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru

FinnHeat Mini - конвектор с электронным термостатом и монтажной коробкой




Высококачественный электрический конвектор с электронным термостатом и монтажной коробкой. Диапазон регулировки температуры 5 - 30°C. Точность термостата $\pm 0,1^\circ\text{C}$, шкала - в градусах. Может устанавливаться в сухих и влажных помещениях. Падение температуры на 5°C. Автоматическая защита от перегрева. Поверхностная температура ниже 60°C. Номинальное напряжение 230 В, + 10%,-15%. Высота 235 мм. IP21.

СЕРИЯ FINNHEAT MINI	МОЩНОСТЬ (Вт)	ДЛИНА	ВЫСОТА	НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ		ШНУР С ВИЛКОЙ
		L (мм)	H (мм)	C (мм)	D (мм)	E1 (мм)
EPHBM02/EPHBM02	250	585	235	300	89	1000
EPHBM05/EPHBM05	500	853	235	440	89	1000
EPHBM07/EPHBM07	750	986	235	700	89	1000
EPHBM10/EPHBM10	1000	1121	235	700	89	1800
EPHBM13/EPHBM13	1300	1523	235	1000	89	1800

Расшифровка кода продукции серий FinnHeat и FinnHeat Mini

EPHBM13PR



Электрические конвекторы EPH

FinnHeatMini – с механическим термостатом и евровилкой

FinnHeat mini конвектор с механическим термостатом, диапазон регулировок 6-36 °С, и евровилкой. Регулируется с помощью ручки с простой шкалой. Высота 235 мм. Номинальное напряжение 230 В +10%-15%. Степень защиты IP21.

ТИП	ЕАН КОД	ОПИСАНИЕ	УП/ШТ.
EPHBM02PR	6418677639982	250 Вт, 235x585 мм	1/28
EPHBM05PR	6418677639999	500 Вт, 235x853 мм	1/30
EPHBM07PR	6418677640001	750 Вт, 235x986 мм	1/30
EPHBM10PR	6418677640018	1000 Вт, 235x1121 мм	1/30
EPHBM13PR	6418677640025	1300 Вт, 235x1523 мм	1/28



FinnHeatMini – с электронным термостатом и евровилкой

FinnHeat Mini конвектор с электронным термостатом, диапазон регулировок 5-30 °С, и евровилкой. Бесшумный термостатом обеспечивает точное поддержание заданного значения температуры с погрешностью $\pm 0,1$ °С. Регулируется с помощью ручки с градуировкой в градусах. Температура поверхности менее 60 °С, высота 235 мм. Номинальное напряжение 230 В +10%-15%. Степень защиты IP21.

ТИП	ЕАН КОД	ОПИСАНИЕ	УП/ШТ.
EPHBE02PR	6418677639838	250 Вт, 235x585 мм	1/28
EPHBE05PR	6418677639852	500 Вт, 235x853 мм	1/30
EPHBE07PR	6418677639876	750 Вт, 235x986 мм	1/30
EPHBE10PR	6418677639890	1000 Вт, 235x1121 мм	1/30
EPHBE13PR	6418677639913	1300 Вт, 235x1523 мм	1/28



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru